



WI-FIS05AR RASGEEXTESBER

-Vodotesnosť - Dlhý dosah



Setup the Range Extender with Sonar

1. Otvorte škatuľu a pripojte k predlžovaču dosahu napájaciu banku alebo použite batériu ND s konektorom XT-60. Router bude potrebovať niekoľko sekúnd na spustenie.



2. Pripojte telefón alebo počítač k pripojeniu Wifi zariadenia Rozšírenie ND.

(ND-****) Heslo Wifi je 12345678

Settings	WLAN	
WLAN	(
√ TP-LINK_N	D	? (j)
MY NETWORKS	.11.	4G 🗖
iPad ND-4684F	n11-	46 ■ ? (j)

3. Prístup na konfiguračnú stránku je možný prostredníctvom webového prehliadača: Otvorte webový prehliadač a zadajte IP adresu 192.168.10.20.



4. Zadajte heslo v prihlasovacej maske. Heslo je "admin". Kliknite na tlačidlo Prihlásenie.

ND TACKLE				Model Number: WiFi-Bridge Firmwane Version: v5x0-v27-cn-nor-de-byg
		User Login		
	Login Passwort			
	Language Select	(trgisk	0	
		Login		

5. Kliknite na tlačidlo "Easy Setup" a potom kliknite na tlačidlo "Next".

Easy Setup	Easy Setup			
Jpgrade Firmware	LAN Setup			
	Device Name	ap.login		(Optional)
	IP Address	192.168.10.	20	
	Subnet Mask	255.255.255.0		

6. Stlačením tlačidla "Obnovit" spustíte vyhľadávanie sietí Wifi. Ak chcete vybrať sieť sonaru ("Deeper CHIRP+ "), kliknite na tlačidlo "Pripojit".



ase select the front-end AP wireless

Deeper CHIRP+ 48E6

No Encrypti

work that needs to be connected

* Name/SSID)

Refresh Manual Setup

Upgrade Firmware

8. Opäť kliknite na tlačidlo "Ďalej".

U

asy Setup porade Firmware	Easy Setup	
	Wireless	
	Network Name(SSID)	Deeper CHIRP+ 48E6
	Encryption	No Encryption
		Back Next

9. Kliknite na "Dokončit". Smerovač sa reštartuje s novými nastaveniami. Stránku s konfiguráciou môžete zatvoriť.

N TACKLE				
Easy Setup	Easy Setup			
Upgrade Firmware	Settings Configuration			
	Work Mode	Subnet Bridge(AP+Client Mode)		
	Device Name	ap.login		
	IP Address	192.168.10.20		
	Subnet Mask	255.255.255.0		
	Target 's Network Name(SSID)	Deeper CHIRP+ 48E6		
	Target 's Encryption	No Encryption		
	Network Name(SSID)	Deeper CHIRP+ 48E6		
	Encryption	No Encryption		
		Rack Freish		

10. Počkajte 30 sekúnd a prepojte telefón/tablet so sieťou Wifi sonaru. Range Extender bude pracovať na pozadí a rozšíri pokrytie Wifi.

< W	/LAN	(a)	÷
On			0
Current	t network		
(((:	Deeper CHIRP+ 48E6 Connected without internet	0	\$
	Security detection		

Additional Notes

Ako resetovať rozširovač

Zapnite zariadenie. Po 60 sekundách dlho stlačte malé resetovacie tlačidlo na extenderi na 5 sekúnd. LED diódy budú blikať, potom sa zariadenie automaticky obnoví na predvolené nastavenie. Bude chvíľu trvať, kým po resetovaní uvidíte sieť Wifi Range Extender.

K Range Extenderu sa tiež nebudete môcť pripojiť iba vtedy, keď sonar nie je zapnutý, pretože sonar funguje ako server DHCP. Ak chcete zmeniť konfiguráciu Range Extenderu, musíte najprv resetovať zariadenie a znovu spustiť proces nastavenia.